

Vérifier la guirlande et le contenu de la livraison



AVIS! Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l’emballage négligemment avec un couteau bien aiguisé ou à l’aide d’autres objets pointus, la guirlande risque d’être endommagée.

– Ouvrez l’emballage avec précaution.

1. Retirez la guirlande et les pièces individuelles de l’emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir **figure A**).
3. Vérifiez si la guirlande ou les pièces individuelles présentent des dommages. Si c’est le cas, ne l’utilisez pas. Veuillez vous adresser au fabricant à l’adresse de service indiquée sur la carte de garantie.

Brancher la guirlande



AVERTISSEMENT! Risque d’incendie!

Si vous utilisez la guirlande dans son emballage ou lorsqu’elle n’est pas suspendue correctement, ou si vous la branchez à l’extérieur, il y a un risque d’incendie.

- N’utilisez jamais la guirlande dans son emballage.
- Branchez uniquement le bloc d’alimentation à l’intérieur.
- Placez correctement la guirlande à un endroit approprié avant de la brancher.

Branchez la guirlande comme suit:

1. Placez la guirlande à un endroit approprié de façon à ce que les différents stalactites **2** n’entrent pas en contact les uns avec les autres (voir **figure A**).
2. Fixez la guirlande avec un matériau de fixation approprié, par ex., les vis fournies **3**.
3. Branchez la fiche **6** dans le connecteur **4** du bloc d’alimentation **5** (voir **figures A** et **C**).
4. Branchez la fiche réseau du bloc d’alimentation sur une prise électrique de protection installée dans les règles.

5. Si les LED ne s’allument pas correctement, contrôlez le câble d’alimentation, le branchement de la fiche sur le bloc d’alimentation et l’alimentation sur secteur. La guirlande est conçue de façon à ce qu’au total, 8 LED (1 stalactite) restent éteintes lorsqu’une LED est défectueuse. Les autres stalactites restent allumées.
6. Retirez le bloc d’alimentation de la prise électrique pour éteindre la guirlande.

Nettoyage et rangement



AVIS! Risque d’endommagement!

Un nettoyage inapproprié pourrait endommager la guirlande.

- N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou d’ustensiles de nettoyage durs, tranchant ou métallique comme une brosse métallique ou en nylon.
- Ne nettoyez jamais la guirlande sous l’eau courante.
- Tenez tous les raccords et fiches éloignés de l’humidité.

1. Avant le nettoyage, retirez le bloc d’alimentation de la prise électrique.
2. Essuyez la guirlande avec un chiffon légèrement humide.
3. Laissez sécher complètement la guirlande.
4. Rangez la guirlande dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur.

Données techniques

Indice de protection:	IP20 (transformateur intérieur)
Bloc d'alimentation	
Numéro de modèle:	ED-035120 -IP20
Entrée:	220 – 240 V ~, 50 Hz
Sortie:	3,5 V ===, 1,2 W
Classe de protection:	II

Guirlande	
Numéro de modèle:	730066
80 LED (8 LED par stalactite):	3 V; 0,06 W
Couleur LED:	blanc froid
Puissance totale (guirlande):	0,9 W
Longueur (câble de raccordement):	10 m
Longueur stalactites:	16,5 cm
Matériau stalactites:	plastique PS
Classe de protection:	III
Numéro d'article:	44745

Déclaration de conformité

La déclaration de conformité CE peut être demandée à l’adresse indiquée sur la carte de garantie.

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l’emballage selon les sortes. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Élimination de la guirlande

(Applicable dans l’Union Européenne et autres états avec des systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Les vieux appareils ne vont pas dans les déchets ménagers!

Si un jour la guirlande ne peut plus être utilisée, chaque consommateur est **légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers**, par ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l’environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole imprimé ici.

CH

Conditions de garantie

Cher client!

La garantie est valable pour une durée de trois ans à dater du jour de l’achat ou de la livraison effective des articles. Elle ne peut être reconnue valable que sur production du bon de caisse et du bon de garantie dûment renseigné. Il est donc indispensable de conserver ces deux documents.

Environ 95% des réclamations sont malheureusement dues à une mauvaise manipulation; il y est à remédier sans problèmes tout simplement en vous mettant en contact via téléphone, mail ou fax avec notre centre de services instalié expressément à cet effet. En conséquence, veuillez vous adresser à notre service en ligne avant d’expédier l’appareil ou avant de l’apporter chez le revendeur : Notre assistance en ligne vous évitera de vous déplacer.

Le fabricant s’engage à traiter gratuitement toute réclamation relative à un problème de matériel ou à un défaut de fabrication, en se réservant le droit d’opter à sa convenance entre une réparation, un échange, ou un remboursement en espèces. La garantie ne s’applique pas aux dommages survenus à l’occasion d’un accident, d’un événement imprévu (foudre, inondation, incendie, etc.), d’une utilisation inappropriée ou d’un transport sans précaution, d’un refus d’observer les recommandations de sécurité ou d’entretien, ou de toute forme de modification ou de transformation inappropriée.

La garantie pour les pièces d’usures et consommables (comme par exemple les ampoules, les batteries ou les pneus) est valable 6 mois dans le cadre d’une utilisation normale et conforme. Les traces d’usures causées par une utilisation quotidienne (rayures, bosses) ne sont pas considérées comme des problèmes couverts par la garantie.

L’obligation légale de garantie du fournisseur n’est pas limitée par la présente garantie. La durée de validité de la garantie ne peut être prolongée que si cette prolongation est prévue par des dispositions légales. Dans les pays où les textes en vigueur prévoient une garantie (obligatoire) et/ou une obligation de tenue de stock de pièces détachées, et/ou une réglementation des dédommagements, ce sont les obligations minimum prévues par la loi qui seront prises en considération. L’entreprise de service après-vente et le vendeur déclinent toute responsabilité relative aux données contenues et aux réglages effectués par le déposant sur le produit lors de l’envoi en réparation.

Après l’expiration de la durée de garantie, il vous est toujours possible d’adresser les appareils défectueux aux services après-vente à des fins de réparation. Mais en dehors de la période de garantie, les éventuelles réparations seront effectuées à titre onéreux. Au cas où les réparations seraient payantes, vous serez avertis auparavant.